MuVo TX 256MB

Allgemeine Informationen

Audible Formate	2 3 4
PC kompatibel	Ja
Mac kompatibel	Nein

Einführung

Beinhaltet Informationen über den Kauf von Audible-Titeln und die Übertragung auf den MuVo TX.

Wiedergabe

Beschreibt verschiedene Wege, Audible-Inhalte auf dem MuVo TX wiederzugeben.

Software & Support

Hier finden Sie die Software, die Sie zur Wiedergabe und Verwaltung Ihrer Audible-Titel benötigen, sowie Online-Ressourcen, über die Sie die neuesten Nachrichten, Kritiken, Foren und Tipps & Tricks für Ihr Gerät finden.

Einführung

Installation

Wenn Ihr PC noch mit dem Betriebssystem Windows 98 ausgestattet ist, müssen Sie zunächst die benötigten Treiber installieren, bevor Sie Ihren Creative MuVo TX nutzen können. Alle Nutzer von Windows XP, Windows 2000 und Windows müssen keine zusätzlichen Treiber installieren. Legen Sie die Installations-CD, die Ihrem MuVo TX beiliegt ein, öffnen Sie die MuVo-TX-Software über den Explorer und klicken Sie auf AudibleManager-Optionen. Dann klicken Sie bitte auf Installieren und folgen den Anweisungen des Installationsassistenten. Sobald die Treiber installiert wurden, stecken Sie den MuVo-Stick bitte in einen freien USB-Anschluss. Der MuVo sollte jetzt vom Explorer als zusätzliches Laufwerk bzw. Massenspeicher erkannt werden.

Mit dem AudibleManager können Sie Audible-Titel auf Ihren Computer herunterladen und von dort aus auf Ihren MuVo TX übertragen. Sie können CDs brennen, Titel auf Ihrem PC anhören und Ihre Dateien auf dem MuVo verwalten. Falls Sie keine Installations-CD für den AudibleManager haben, können Sie die benötigte Software unter folgendem Link herunterladen: www.audible.de/software.

Wenn Sie zum ersten Mal den AudibleManager öffnen, werden Sie gebeten, Ihren PC und Ihren MuVo TX zu aktivieren. Fügen Sie den MuVo hinzu, indem Sie auf Geräte > Neues Abspielgerät hinzufügen klicken und dann den MuVo Plug-in auswählen und installieren.

Audible-Inhalte übertragen

Wenn Sie einen Audible-Titel gekauft haben, klicken Sie auf "Meine Bibliothek" und dann auf den Button "Zum Download" neben dem Titel, den Sie herunterladen möchten. Bevor Sie mit dem Download beginnen, wählen Sie bitte ein Audioformat aus. Je höher die Nummer desto besser die Qualität und entsprechend höher der Speicherbedarf. In anderen Worten: je mehr Informationen (oder Bits) eine Datei enthält desto besser der Klang. Wenn Audiodateien komprimiert werden, verringert sich die Qualität, wogegen die Downloadgeschwindigkeit erheblich zunimmt und der Speicherbedarf, den die Datei auf Ihrem Computer bzw. Ihrem MuVo TX. Der MuVo unterstützt die Audioformate 1, 2 und 3. Wenn Sie mehr über unsere Formate erfahren möchten, gehen Sie bitte auf www.audible.de/formate.

Um mit der Übertragung der Inhalte auf Ihr Gerät zu beginnen, öffnen Sie bitte den AudibleManager. Wählen Sie das gewünschte Audioprogramm aus, indem Sie ein mal auf den Titel klicken. Bitte beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass der markierte Audiotitel in im rechten Fensterabschnitt unter "Meine Audiotitel lokal" markiert ist. Klicken Sie auf den Button in der linken oberen Ecke mit der Bezeichnung "Zu MuVo TX hinzufügen", und das Programm wird mit der Übertragung auf Ihr Gerät beginnen.

Wenn Sie mehrere Titel gleichzeitig übertragen möchten, klicken Sie auf den Button "Übertragungsliste anzeigen", den Sie in der Mitte des Menübalkens finden. Klicken Sie die zu übertragenden Titel an und ziehen Sie sie auf die Übertragungsliste. Wenn Sie Anfangs- und Endpunkte eines Downloads festlegen möchten, klicken Sie im Menübalken der Übertragungsliste auf "Segment auf Player". Ziehen Sie den Balken nach links oder rechts auf den gewünschten Anfangs- und Endpunkt der Übertragung. Wenn Sie mit der Maus über den Balken fahren (nicht klicken), erscheint ein gelbes Informationsfeld, das Ihnen die Anfangs- und Endzeit der Übertragung anzeigt.

Wiedergabe

Abspielen von Audiobüchern und gesprochenen Inhalten

Anschalten des Players:
Halten Sie den Play/Pause-Knopf für einige Sekunden gedrückt.
Das Creative-Logo erscheint auf dem Display, gefolgt von dem Logo für den MuVo TX.
Sollten sich bereits Audiodateien auf dem Gerät befinden, werden diese sofort automatisch wiedergegeben.

Ausschalten des Players:
Halten Sie den Play/Pause-Knopf wieder für einige Sekunden gedrückt, bis die Nachricht "...schaltet ab" erscheint.

Benutzung des Scrollers:
Der Scroller ist eines der wichtigsten Features Ihres MuVo TX. Es wird zum Scrollen der Optionen und zum Springen zwischen verschiedenen Tracks genutzt. Die Optionen können durch Drücken des Scrollers ausgewählt werden.

Audio-Wiedergabe:
Um Musik und Audible-Inhalte abspielen zu können, muss Ihr MuVo TX im Titel-Mode sein. Um den Titel-Mode einzuschalten, gehen Sie bitte wie folgt vor: Drücken Sie bitte einmal auf den Scroller. Wenn das Hauptmenü erscheint, scrollen Sie auf den Icon "Titel" und drücken das Rad noch einmal.

Wiedergabeposition

Wenn Sie einen Audiotitel von Audible auf Ihrem MuVo anhören, wird die Stelle, an der Sie die Wiedergabe stoppen, gespeichert, so dass Sie beim nächsten Mal genau an exakt dieser Stelle weiterhören können.

Wiedergabe anhalten:
Drücken Sie den Play/Pause-Schalter , um die Wiedergabe zu pausieren und drehen Sie dann den Scroller nach rechts. Jetzt erscheint der Stopp-Icon in der Anzeige.

Zum nächsten bzw. vorigen Audible-Titel springen

Je nachdem, ob Sie einen Titel vor oder zurück springen möchten, drehen Sie den Scroller an Ihrem Gerät einmal nach rechts (Titel vor / schnelles Vorspulen) oder links (Titel zurück / schnelles Rückspulen).

Wechseln zwischen Bereichen (Kapiteln) eines Audible-Titels:
1. Drücken Sie bitte während der Wiedergabe des Audiotitels ein Mal auf den Scroller. Im LCD-Display erscheint jetzt ein Auswahlmenü.
2. Wenn das Logo für "Bereich überspringen" dunkel unterlegt, also markiert, ist, drücken Sie das Rädchen noch einmal.
3. Hierdurch gelangen Sie in ein Menü, in dem Sie mit Hilfe des Rädchens zwischen den einzelnen Kapiteln springen können (Vorspulen / Zurückspulen wie beim Wechsel zwischen Titeln erklärt).

Vor- und Rücklauf innerhalb eines Audible-Titels

Drehen Sie den Scroller nach links oder rechts, um innerhalb eines Titels Passagen zu überspringen. Je länger Sie das Rad in die gleiche Richtung drücken desto schneller wird der Vor- bzw. Rücklauf.

Wiedergabe pausieren

Drücken Sie den Play/Pause-Schalter. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie den Knopf ein zweites Mal.

Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke Ihres MuVo TX anzupassen, stellen Sie sie einfach mit Hilfe der seitlich platzierten Schalter mit dem Lautsprecherzeichen ein.

Audiomagazine

Für viele Audiomagazine ist eine automatische Übertragung auf Ihr Gerät die komfortabelste Lösung. Die Verwaltung der Titel erfolgt über den Ordner Audiomagazine im AudibleManager. Wählen Sie ein Magazin aus und klicken Sie auf den Button Eigenschaften, um die Optionen für die automatische Übermittlung einzustellen.

Automatische Synchronisierung

Wenn Sie Speicherplatz auf Ihrem Gerät sparen möchten, kann Ihnen dabei die Auto-Synch-Funktion behilflich sein. Diese Funktion schafft freien Speicherplatz auf Ihrem Gerät, indem Programmsegmente, die bereits angehört wurden, gelöscht werden. Danach wird der frei gewordene Speicherplatz mit neuen Inhalten bzw. den nächsten Segmenten Ihrer Titel aufgefüllt. Auch Audiomagazine werde über diese Funktion gemäß Ihren Einstellungen aktualisiert.

Um die Auto-Synch-Funktion auf Ihrem Player zu aktivieren, verbinden Sie ihn bitte mit dem Computer und klicken Sie auf den Button Autom. Synchronisieren in der Menüleiste Ihres AudibleManager. Mit einem Klick werden so automatisch:

- bereits gehörte Titelsegmente vom Player entfernt;
- bereits ganz gehörte Titel entfernt;
- neue Inhalte auf Basis der eingestellten Anfangs- und Endzeiten und der bereits gehörten Segmente auf das Gerät übertragen;
- Audiomagazine aktualisiert – basierend auf den von Ihnen gemachten Einstellungen.
- Nicht-Audible-Titel bleiben erhalten und werden von diesem Programm nicht bearbeitet.

Löschen von Audiotiteln

Um einen oder mehrere Titel zu löschen, verbinden Sie Ihren MuVo TX bitte mit dem PC und öffnen Sie den AudibleManager. Markieren Sie die Titel, die Sie löschen möchten und klicken Sie entweder auf den Button "Löschen" in der Menüleiste oder drücken Sie "Entf" auf Ihrer Tastatur. Wenn ein Programm von Ihrem Gerät oder auf dem AudibleManager gelöscht wurde, können Sie es natürlich jederzeit wieder aus Ihrer Bibliothek auf www.audible.de herunterladen, ohne noch einmal dafür bezahlen zu müssen.

Software & Support

Software für Ihren NOMAD MuVo TX (FM)

AudibleManager
Laden Sie neue Treiber, Anwendungen oder Software bei Creative herunter

Kompatible Media Player

Windows Media Player
MusicMatch

Support

Audible-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Kundendienst von Creative
Laden Sie das Handbuch für den MuVo TX herunter

Links

Links, die Ihnen bei der Fehlerbehebung behilflich sein können und Fragen beantworten, sollten Sie die Gebrauchsanweisung nicht zu Hand haben.
Website des HerstellersProduct Website
Registrieren Sie Ihr Gerät